

Consignes d'utilisation de la télécommande pour câble PHAZR-5

UR5L-9000L ET UR5L-9020L



Universal Remote Control, Inc.
www.universalremote.com
OCE-0087E Rév. 27 (03/21/23)

1 Introduction


Les télécommandes PHAZR-5 UR5L-9000L et UR5L-9020L sont conçues pour fonctionner avec les décodeurs numériques CISCO/SA, Pioneer, Pace Micro, Samsung et Motorola, ainsi qu'avec la majorité des équipements de TV, AUD, AUD et DVD sur le marché comme illustré ci-dessous.

CBL : boîtier décodeur de câblodiffusion
TV : télévision
AUD : récepteur audio
DVD : lecteur DVD
AUX : ordinateur, console, etc.

2 Remplacement des piles

Avant que vous programmez ou utilisez la télécommande, vous devez installer deux nouvelles piles alcalines AA.

- ETAPÉ1 Retirez le couvercle du compartiment de piles au dos de votre télécommande.
- ETAPÉ2 Vérifiez soigneusement la polarité des piles et installez les piles tel qu'indiqué dans l'illustration ci-dessous.
- ETAPÉ3 Replacez le couvercle du compartiment de piles.



3 Opérations

ÉTAT PAR DÉFAUT:


Dispositif par défaut : boîtier décodeur de câblodiffusion(STB)

Chaine par défaut : les numéros et chaînes du CÂBLE par l'entremise du CÂBLE STB. Vous avez l'option de contrôler les numéros et chaînes du CÂBLE par l'entremise de la TV ou de l'AUD. Référez-vous à la section K pour les étapes de programmation.

Volume par défaut : le contrôle du volume et de la sourdine sont transférés automatiquement au composant respectif, en fonction du dispositif sélectionné :

CBL:boîtier décodeur de câblodiffusion; TV:TV ; AUD:AUD. DVD:TV ; AUX:AUX. Vous avez la possibilité de contrôler le volume et la sourdine du CÂBLE par l'entremise de la TV, du DVD ou de l'AUD. Référez-vous à la section J pour les étapes de programmation.

4 Fonction des boutons



5 Programmation de la télécommande

NOTE IMPORTANTE POUR LA CONFIGURATION!

Dans cette section, lorsqu'on vous donne l'instruction d'appuyer sur le bouton du [DISPOSITIF], cela signifie qu'il faut appuyer sur le bouton CBL, TV, AUD, DVD ou AUX, en fonction du dispositif que vous programmez.

Il y a quatre manières dont vous pouvez programmer votre télécommande :

*Méthode de configuration rapide

*Méthode de recherche automatique

La méthode de configuration rapide est une fonctionnalité unique qui permet la configuration la plus rapide et la plus facile, en utilisant un code à 1 chiffre. C'est la manière la plus rapide de configurer des dispositifs conçus par des fabricants populaires.

La méthode des codes préprogrammés vous permet de configurer tous les boutons à la fois en entrant des codes à 3 chiffres qui correspondent au fabricant ou à la marque des composants. Les tableaux de codes pour cette méthode se trouvent au verso des consignes d'utilisation.

La méthode de recherche automatique parcourt tous les codes de la télécommande, un à un, vous permettant de déterminer le bon code.

La méthode de programmation vous permet de transférer des fonctions provenant d'autres télécommandes à la PHAZR-5, un bouton à la fois.

NOTE IMPORTANTE POUR LA CONFIGURATION!

Cela concerne toutes les étapes de programmation. Lorsque vous êtes en mode de configuration, la lumière DEL du dispositif s'allume pendant 30 secondes. Si vous n'appuyez pas sur un bouton dans les 30 secondes, la lumière DEL s'éteindra et le dispositif quittera le mode de configuration, et vous devrez recommencer.

A Méthode de configuration rapide

ÉTAPE1 Allumez l'équipement que vous désirez programmer. Pour programmer votre TV, allumez-la.

ÉTAPE2 Pointez la télécommande vers le composant et appuyez et maintenez la touche du [DISPOSITIF] enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant DEL du dispositif s'éteigne et se rallume. Maintenez la touche du [DISPOSITIF] enfoncée et appuyez sur les touches numérotées, une par une, en commençant par 1, puis 2, 3, jusqu'à 0. Cessez d'appuyer sur les touches numérotées lorsque le dispositif s'éteint.

ÉTAPE3 Relâchez la touche du [DISPOSITIF] afin de sauvegarder le code. Le voyant DEL du dispositif clignotera deux fois pour confirmer que le code est enregistré.

***Remarque :** vous pouvez vérifier que vous avez sélectionné le bon code en appuyant sur le bouton [POWER]. L'équipement devrait se rallumer. Essayez ensuite toutes les fonctions sur la télécommande (c.-à-d., le volume, la sourdine, etc.) pour vous assurer que vous avez le bon code. Si l'une des fonctions ne fonctionne pas comme elle devrait, répétez les instructions de l'ÉTAPE 3 ci-dessus.

ÉTAPE3 Répétez les étapes ci-dessus pour tous les composants (CBL, TV, AUD, DVD, AUX).

B Méthode des codes à 3 chiffres préprogrammés

ÉTAPE1

Allumez l'équipement que vous désirez faire fonctionner à l'aide de la télécommande (décodeur de câble, TV, DVD, etc.).

ÉTAPE2

Appuyez sur le bouton du [DISPOSITIF] et le bouton [OK/SEL] simultanément pendant trois secondes. Le voyant DEL du dispositif correspondant à votre marque clignotera deux fois pour indiquer que le code est enregistré.

ÉTAPE3

Appuyez sur le bouton [INFO]. Le voyant DEL du dispositif clignotera un certain nombre de fois indiquant chaque chiffre du code. Chaque chiffre est séparé par un intervalle d'une seconde à partir du moment où le voyant DEL est allumé.

ÉTAPE4

Pointez la télécommande vers l'équipement et entrez le code de trois chiffres assigné à votre marque selon les tableaux de codes. S'il y a plus d'un code à trois chiffres inscrit pour votre marque, essayez un code à trois chiffres jusqu'à ce que votre équipement s'éteigne.

ÉTAPE5

Pointez la PHAZR-5 vers l'autre télécommande, en les disposant face à face, à une distance de 2,5 cm à 5 cm (1 ou 2 pouces).

ÉTAPE6

Appuyez sur le bouton de la PHAZR-5 auquel vous désirez associer une commande. Par exemple, appuyez sur le bouton [MUTE] pour associer une commande au bouton [MUTE].

ÉTAPE7

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de l'autre télécommande qui correspond à la commande que vous désirez associer jusqu'à ce que le voyant DEL du dispositif de la PHAZR-5 clignote deux fois.

ÉTAPE8

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de l'autre télécommande qui correspond à la commande que vous désirez associer jusqu'à ce que le voyant DEL du dispositif de la PHAZR-5 clignote deux fois.

ÉTAPE9

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de l'autre télécommande qui correspond à la commande que vous désirez associer jusqu'à ce que le voyant DEL du dispositif de la PHAZR-5 clignote deux fois.

ÉTAPE10

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de l'autre télécommande qui correspond à la commande que vous désirez associer jusqu'à ce que le voyant DEL du dispositif de la PHAZR-5 clignote deux fois.

ÉTAPE11

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de l'autre télécommande qui correspond à la commande que vous désirez associer jusqu'à ce que le voyant DEL du dispositif de la PHAZR-5 clignote deux fois.

ÉTAPE12

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de l'autre télécommande qui correspond à la commande que vous désirez associer jusqu'à ce que le voyant DEL du dispositif de la PHAZR-5 clignote deux fois.

ÉTAPE13

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de l'autre télécommande qui correspond à la commande que vous désirez associer jusqu'à ce que le voyant DEL du dispositif de la PHAZR-5 clignote deux fois.

ÉTAPE14

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de l'autre télécommande qui correspond à la commande que vous désirez associer jusqu'à ce que le voyant DEL du dispositif de la PHAZR-5 clignote deux fois.

ÉTAPE15

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de l'autre télécommande qui correspond à la commande que vous désirez associer jusqu'à ce que le voyant DEL du dispositif de la PHAZR-5 clignote deux fois.

ÉTAPE16

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de l'autre télécommande qui correspond à la commande que vous désirez associer jusqu'à ce que le voyant DEL du dispositif de la PHAZR-5 clignote deux fois.

ÉTAPE17

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de l'autre télécommande qui correspond à la commande que vous désirez associer jusqu'à ce que le voyant DEL du dispositif de la PHAZR-5 clignote deux fois.

ÉTAPE18

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de l'autre télécommande qui correspond à la commande que vous désirez associer jusqu'à ce que le voyant DEL du dispositif de la PHAZR-5 clignote deux fois.

ÉTAPE19

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de l'autre télécommande qui correspond à la commande que vous désirez associer jusqu'à ce que le voyant DEL du dispositif de la PHAZR-5 clignote deux fois.

ÉTAPE20

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de l'autre télécommande qui correspond à la commande que vous désirez associer jusqu'à ce que le voyant DEL du dispositif de la PHAZR-5 clignote deux fois.

ÉTAPE21

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de l'autre télécommande qui correspond à la commande que vous désirez associer jusqu'à ce que le voyant DEL du dispositif de la PHAZR-5 clignote deux fois.

ÉTAPE22

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de l'autre télécommande qui correspond à la commande que vous désirez associer jusqu'à ce que le voyant DEL du dispositif de la PHAZR-5 clignote deux fois.

ÉTAPE23

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de l'autre télécommande qui correspond à la commande que vous désirez associer jusqu'à ce que le voyant DEL du dispositif de la PHAZR-5 clignote deux fois.

ÉTAPE24

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de l'autre télécommande qui correspond à la commande que vous désirez associer jusqu'à ce que le voyant DEL du dispositif de la PHAZR-5 clignote deux fois.

ÉTAPE25

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de l'autre télécommande qui correspond à la commande que vous désirez associer jusqu'à ce que le voyant DEL du dispositif de la PHAZR-5 clignote deux fois.

ÉTAPE26

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de l'autre télécommande qui correspond à la commande que vous désirez associer jusqu'à ce que le voyant DEL du dispositif de la PHAZR-5 clignote deux fois.

ÉTAPE27

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de l'autre télécommande qui correspond à la commande que vous désirez associer jusqu'à ce que le voyant DEL du dispositif de la PHAZR-5 clignote deux fois.

ÉTAPE28

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de l'autre télécommande qui correspond à la commande que vous désirez associer jusqu'à ce que le voyant DEL du dispositif de la PHAZR-5 clignote deux fois.

ÉTAPE29

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de l'autre télécommande qui correspond à la commande que vous désirez associer jusqu'à ce que le voyant DEL du dispositif de la PHAZR-5 clignote deux fois.

ÉTAPE30

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de l'autre télécommande qui correspond à la commande que vous désirez associer jusqu'à ce que le voyant DEL du dispositif de la PHAZR-5 clignote deux fois.

ÉTAPE31

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de l'autre télécommande qui correspond à la commande que vous désirez associer jusqu'à ce que le voyant DEL du dispositif de la PHAZR-5 clignote deux fois.

ÉTAPE32

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de l'autre télécommande qui correspond à la commande que vous désirez associer jusqu'à ce que le voyant DEL du dispositif de la PHAZR-5 clignote deux fois.

ÉTAPE33

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de l'autre télécommande qui correspond à la commande que vous désirez associer jusqu'à ce que le voyant DEL du dispositif de la PHAZR-5 clignote deux fois.

ÉTAPE34

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de l'autre télécommande qui correspond à la commande que vous désirez associer jusqu'à ce que le voyant DEL du dispositif de la PHAZR-5 clignote deux fois.

ÉTAPE35

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de l'autre télécommande qui correspond à la commande que vous désirez associer jusqu'à ce que le voyant DEL du dispositif de la PHAZR-5 clignote deux fois.

ÉTAPE36

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de l'autre télécommande qui correspond à la commande que vous désirez associer jusqu'à ce que le voyant DEL du dispositif de la PHAZR-5 clignote deux fois.

ÉTAPE37

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de l'autre télécommande qui correspond à la commande que vous désirez associer jusqu'à ce que le voyant DEL du dispositif de la PHAZR-5 clignote deux fois.

ÉTAPE38

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de l'autre télécommande qui correspond à la commande que vous désirez associer jusqu'à ce que le voyant DEL du dispositif de la PHAZR-5 clignote deux fois.

TV		TV		TV		TV - Projecteurs		AUDIO		DVD		DVD et combos TV/DVD/VCR		AUX, syntoniseurs et radios satellites			
Fabricant/Marque	Code de configuration	Fabricant/Marque	Code de configuration	Fabricant/Marque	Code de configuration	Fabricant/Marque	Code de configuration	Fabricant/Marque	Code de configuration	Fabricant/Marque	Code de configuration	Fabricant/Marque	Code de configuration	Fabricant/Marque	Code de configuration		
CONTEC	043 050 051	HARLEY DAVIDSON	028	MGA	116 363 024 028	REALISTIC	007 019 043	TECHWOOD	363	TOSHIBA	230	AIWA	146	VINC	161 308		
Continu-us	161 746 747	HARVARD	043	MIDLAND	333 073	REVOLUTION HD	466	VIDIKRON	002 003 363 024 028 043 072 258 143	YAMAHA	370	MALATA	267	BOSE	532 170		
CORNEA	116	HELLO KITTY	076	MINUTZ	008	RUNCO	073 395 416 072 342 697 698	TELEFUNKEN	037 046 615	YAMAH	370	MARANTZ	066 332	DELPHI	515		
CORONADO	143	HIMITSU	043	MISAKAI	052	SAMPO	116 363 242	TELERENT	072	YAMAHA	370	ALPINE	098	NEXUS AUDIO	751		
CRAIG	043 054	HISENSE	419 442 619 630 631 363 752 749	MITSUBISHI	109 024 028 363 348 450 658	MONVISION	017	THOMSON	049 055	SAMSUNG	016	AMW	006 007	PIONEER	556		
CROSLEY	164	HITACHI	011 166 009 143 072 363 250 587 613 670 749	MONTGOMERY WARD	333 072	MOTOROLA	081	TMK	363	SAMSUX	116	SANYO	214	MAGNAVOX	143		
CROWN	043 143	HP	421	HUMAX	518	MTC	116 363 258	TILEVISION	663	MONTGOMERY WARD	333 072	SCOTT	019	PANASONIC	144		
CURTIS MATHEWS	116 258 363 143	ILO	472 399	MULTITECH	043	NAD	138	TNCI	073	MONVISION	017	SHARP	026 094 175	RUSSOUND	445		
CXC	043	INFINITY	164	NEC	272 197 116 024 056 019 262 236 281 575 717 758	NET TV	242	SCOTCH	116	SCOTT	028 043 048 143 363 497	SONance	750	SIRIUS	555 585 767		
CYBERHOME	015	DAYTRON	363 143	SEALOC	897	SEARS	030 363 007 028 057 143 333 166 138	VENTURER	721	SEARS	030 363 007 028 057 143 333 166 138	SONY	001 018 247 248 166 101 184 218 271	SONY	380		
DAEWOO	363 043 076 143	DELL	320 164 363 618	NET TV	242	NET TV	242	SCOTT	116	SEARS	030 363 007 028 057 143 333 166 138	SV2000	143	XM SATELLITE RADIO	515 556		
DIGITAL PROJECTION	570	INTEQ	073	SEIKI	690	SEIKI	690	SCOTCH	116	SEIKI	690	THETA DIGITAL	136	ZEEVEE	611		
DIMENSIA	333	JANEIL	002	NIKEI	043	NIKEI	043	SCOTCH	116	SEIKI	690	THETA DIGITAL	136	TOSHIBA	164		
DREAMVISION	235	JBL	164	SELECO	205 011	SELECO	205 011	SCOTCH	116	SELECO	205 011	THETA DIGITAL	136	ANTHEM	361		
DUKANE	011	JCB	001	NIKKO	116	NIKKO	116	SCOTCH	116	SELECO	205 011	THETA DIGITAL	136	CAMBRIDGE AUDIO	360		
DUMONT	116 073	NORCENT	390	SHARP	251 019 028 363 143 308 684 692 735 765 766	NORCENT	390	SCOTCH	116	NIKKO	116	THETA DIGITAL	136	DESA	143		
DURABRAND	052	NUVISION	351 567	SHENG CHIA	081	SHENG CHIA	081	SCOTCH	116	NUVISION	351 567	THETA DIGITAL	136	EMARANTZ	143		
DWIN	257	OLEVIA	432 363 333	SHERWOOD	349	SHERWOOD	349	SCOTCH	116	ONKING	043	THETA DIGITAL	136	INSIGNIA	143		
DYNASTY	043	ONKING	043	SHOGUN	116	SHOGUN	116	SCOTCH	116	SIGNATURE	072	THETA DIGITAL	136	MICROSOFT	144		
DYNEX	400	KAWASHO	116 001	SIGNATURE	072	SIGNATURE	072	SCOTCH	116	WARDS	363 008 009 019 028 072 143 164 034	THETA DIGITAL	136	BOSE	144		
EIKI	187	KEC	043	ONWA	043	ONWA	043	SCOTCH	116	Wards	363 008 009 019 028 072 143 164 034	THETA DIGITAL	136	DELPHI	144		
ELECTROBAND	001	KENWOOD	116 001	OPTOMA	265 249	OPTOMA	265 249	SCOTCH	116	Wards	363 008 009 019 028 072 143 164 034	THETA DIGITAL	136	NEXUS AUDIO	144		
ELECTROGRAPH	466	KLEGG	466	OPTONICA	019 251	KLOSS	002	SCOTCH	116	Wards	363 008 009 019 028 072 143 164 034	THETA DIGITAL	136	PIONEER	144		
ELECTROHOME	143 024 076	ELECTROHOME	143 024 076	PANASONIC	080 034 056 164 208 359 552 524 607 664 801	KMC	143	SCOTCH	116	Wards	363 008 009 019 028 072 143 164 034	THETA DIGITAL	136	PHILIPS	144		
ELEKTRA	072	KNOLL SYSTEMS	230 659	PEERLESS-AV	723 763	PHILCO	116 003 164 363 024 056	PHILIPS	164 038 116 003 363 206 431 333 161 594 629 727 773	KMC	143	PEERLESS-AV	723 763	PHILIPS	144		
ELEMENT	363 494 526 622 690	KONKA	457	SOUNDDESIGN	028 363 003 043	PHILCO	116 003 164 363 024 056	PHILIPS	164 038 116 003 363 206 431 333 161 594 629 727 773	KONKA	457	SOUNDDESIGN	028 363 003 043	PHILIPS	144		
EMERSON	028 048 043 116 363 050 051 076 143 154 052 514	KREISEN	530	PHILIPS	164 038 116 003 363 206 431 333 161 594 629 727 773	KREISEN	530	PHILIPS	164 038 116 003 363 206 431 333 161 594 629 727 773	KREISEN	530	PHILIPS	164 038 116 003 363 206 431 333 161 594 629 727 773	PHILIPS	144		
ENVISION	116	KTV	043 116 143 154	PIONEER	234 116 393 272 520 582 660	PIONEER	234 116 393 272 520 582 660	PIONEER	234 116 393 272 520 582 660	PIONEER	234 116 393 272 520 582 660	PIONEER	234 116 393 272 520 582 660	PIONEER	234 116 393 272 520 582 660	PHILIPS	144
EPSON	324 590	PILLOT	116	PIONEER	234 116 393 272 520 582 660	PIONEER	234 116 393 272 520 582 660	PIONEER	234 116 393 272 520 582 660	PIONEER	234 116 393 272 520 582 660	PIONEER	234 116 393 272 520 582 660	PIONEER	234 116 393 272 520 582 660	PHILIPS	144
ESA	323	LG	363 113 116 102 112 143 569 284 648 741 598	PIONEER	234 116 393 272 520 582 660	PIONEER	234 116 393 272 520 582 660	PIONEER	234 116 393 272 520 582 660	PIONEER	234 116 393 272 520 582 660	PIONEER	234 116 393 272 520 582 660	PIONEER	234 116 393 272 520 582 660	PHILIPS	144
Evervue	755	LITEON	268	PIONEER	234 116 393 272 520 582 660	PIONEER	234 116 393 272 520 582 660	PIONEER	234 116 393 272 520 582 660	PIONEER	234 116 393 272 520 582 660	PIONEER	234 116 393 272 520 582 660	PIONEER	234 116 393 272 520 582 660	PHILIPS	144
FISHER	007 057	POLAROID	388 323 328 353 354 355 356 494 387 391 505 506 508 526	PIONEER	234 116 393 272 520 582 660	PIONEER	234 116 393 272 520 582 660	PIONEER	234 116 393 272 520 582 660	PIONEER	234 116 393 272 520 582 660	PIONEER	234 116 393 272 520 582 660	PIONEER	234 116 393 272 520 582 660	PHILIPS	144
FUJITSU	246 198 410	PIONEER	234 116 393 272 520 582 660	PIONEER	234 116 393 272 520 582 660	PIONEER	234 116 393 272 520 582 660	PIONEER	234 116 393 272 520 582 660	PIONEER	234 116 393 272 520 582 660	PIONEER	234 116 393 272 520 582 660	PIONEER	234 116 393 272 520 582 660	PHILIPS	144
FUNAI	028 043 052	PIONEER	234 116 393 272 520 582 660	PIONEER	234 116 393 272 520 582 660	PIONEER	234 116 393 272 520 582 660	PIONEER	234 116 393 272 520 582 660	PIONEER	234 116 393 272 520 582 660	PIONEER	234 116 393 272 520 582 660	PIONEER	234 116 393 272 520 582 660	PHILIPS	144
FUTURETECH	043	PIONEER	234 116 393 272 520 582 660	PIONEER	234 116 393 272 520 582 660</td												